



三菱微電腦電子鍋

NJ-L18ST(1.8ℓ)10 人份

NJ-L10ST(1.0ℓ)6 人份

使用說明書



方便的預約定時煮飯
(可設定6、8、10小時)

煮白米、胚芽米、什錦飯、
糯米多功能電子鍋

目錄

各部份的名稱及功能	1
煮白米的方法	2~3
務必遵守的事項	2~3
使用預約定時煮飯的時候	3
停電時	4
煮各類米飯所需時間	4
保養方法	4
食 譜	5
高明的保溫	6
要求售後服務之前	6
規 格	6

承蒙您惠顧三菱電子鍋，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請與就近的歌林服務站連絡。

各部份的名稱及功能

內蓋




蒸氣口 (蒸氣閥)

卸下方法...向左轉
安裝方法...向右轉



積水杯



附屬品



電源線

拉出

將插頭拉出即可。(請勿拉出超過紅色膠帶的位置)。

收回

將電源線稍微拉出(2~3cm)再放掉，即自動收回。

操作·顯示部

預約定時鍵


- 可預約定時煮飯完成的時間。(6、8、10小時，三種時段選擇)。

煮稀飯按鍵

- 煮稀飯時請先按稀飯鍵，再按煮飯鍵。



請依圖示之順序操作



取消·保溫按鍵

- 如果按錯按鍵，想重新設定或是保溫中途想取消保溫或是只要保溫時，可按此按鍵。

煮飯鍵

- 要立刻煮飯或預約時間設定好時，按此鍵。
- 如米已先浸泡過30分鐘以上時，可連按二次，省略預熱過程加速煮飯時間。

- 預約中，煮飯中或正在保溫時，按下任何按鍵都不會有反應，若想變更設定，必須先按「取消·保溫」鍵，再重新設定。
- 內鍋未放妥時，各個按鍵亦不發生作用。

※稀飯鍵亦可用來燉煮食物，但水量請勿超過最高刻度。燉煮完畢務必徹底清除鍋內及上蓋油垢，以免影響米飯風味，清洗內鍋時，請以軟質海棉清洗，以免損傷鐵氟龍。

煮白米的方法

1 正確地把米量好

- 用附屬品中的計量杯來計量。



平平滿滿的一杯約為0.18ℓ。

2 淘洗白米


- 最好用其他的容器事先淘洗好，以避免損傷內鍋材質。



※使用內鍋淘洗白米時，容易傷及內鍋之鐵氟龍，或發生米飯黏著的情形。

3 把米放入內鍋、加入適當的水

- 例如，煮4杯的米時，把水加到刻度在“4”的地方最適當。



※請依個人喜好加減水份。

※請不要用熱水來煮（50℃以上的水）。

（內鍋中刻度之0二わ即糯米，炊み即什錦飯，おかゆ即稀飯）

6 煮飯時


- 在煮飯中（或是預熱中），如果聽到咔嚓、咔嚓的聲音，是很正常的，並不表示電鍋故障了。

洗好米馬上開始煮時

預熱開始後，即自動進入煮飯過程。
（下圖①是從預熱開始）

預先將白米浸泡30分鐘以上時

- 因白米會自動吸收水份，而可以省略預熱的過程。
（下圖②是從煮飯開始，如省略預熱，則煮飯時間可減少15分鐘）



①預熱（約15分）

- 火力較小，目的是使米能充分吸收水分。




②煮飯

- 以適當的火力配合米量來煮飯。



③二度炊（15分鐘）

- 利用白米多餘的水份充分燜煮。



④煮飯完畢（保溫）

- 會自動開始保溫。



務必遵守的事項

為避免火災、觸電、燙傷、故障、變形等情形的發生，請務必遵守

機體請勿用水沖洗

- 否則可能會造成漏電及故障。



煮飯中勿用手碰觸

- 煮飯中是處於高溫狀態，切勿以手碰觸外蓋或蒸氣口。
- 請勿置於小孩容易碰及的地方。



不要把抹布放在鍋上


- 煮飯中、保溫中，如果把抹布放在鍋上，熱和蒸氣會使上蓋變色和變形。



4 將內鍋放入鍋體內

- 內鍋放入後，須輕輕的左右轉動，使其確實與鍋體密合。
- 把米及正確的水量水平的放入。

※內鍋刻度之“全稀飯”指軟乾之稀飯，“5分稀飯”指較稀之稀飯。



※請將內鍋外側的水分及污垢確實擦拭乾淨。
※內蓋請確實裝好。

5 插上插頭

- 將插頭插入插座。



※請勿用潮濕的手插插頭以免發生危險。
※請使用8A以上的插座，以確保安全。

7 鬆軟白飯（拌飯）

飯煮好後，打開上蓋，將飯充分地拌勻，使多餘的水份能蒸發掉，米飯會更香Q可口。



※積水杯中的水，請每回記得倒掉並清洗。

8 保溫

如果不關掉電源，則會一直維持保溫狀態。

- 假使已不想保溫，請用「取消·保溫」鍵來取消，並拔掉插頭。
- ※保溫功能請儘可能勿超過12小時。
- ※因搬移或其他原因而取下插頭時，俟固定位置後應立即將插頭插上。



使用預約定時煮飯的時候



8小時後的燈會亮起

「預約·定時」鍵是固定6個，8個，10個小時的預約時間。

- 按鍵每按一次，增加2個小時預約時間。
- 連續按4次，又回復到8小時預約。
- 設定好吃飯時間後，再按「煮飯」鍵。

例現在是午後8點，想預約明天早上6點吃飯，則設定10小時後吃飯即可。

除了飯及必要配料以外，
請儘可能勿烹調其他食物

- 若用以燉煮食物後，請務必將內鍋及上蓋等清洗乾淨，以免產生異味。




把異物取出

- 內鍋的外側或鍋底如果沾上飯粒或水滴，請不要使用，取出清理乾淨再使用。
- 請勿空燒。



注意使用場所

- 在不平的地方，容易弄濕的場所或其他熱源的旁邊（陽光直射的地方）等，請不要使用電鍋。



停電時

煮飯中……………電源接通後，會繼續保持此狀態。

預熱中 設定時間預約中……………電源接通後，會開始煮。

保溫中……………電源接通後，繼續保溫。

煮各類米飯所需時間

煮飯完成，所需要的標準時間。

●包含預熱的時間。●不需預熱的時候（按**煮飯**鍵兩次），大約縮短15分左右。

形名	種類	白米	胚芽米	什錦飯	糯米	稀飯	
						全稀飯	5分稀飯
NJ-L18ST		47分~1時7分	46分~1時4分	49分~1小時	42分~49分	58分~1時8分	1時1分~1時8分
NJ-L10ST		44分~58分	44分~57分	45分~55分	42分~47分	59分~1時8分	1時3分~1時7分

煮飯時間會隨著季節、水溫、氣溫、米質、水量多少及電壓不同而變化。（全稀飯指較乾之稀飯，5分稀飯指較稀之稀飯）

保養方法

※使用後必須將插頭自插座拔下。

除了廚房用的中性洗潔劑以外，請不要使用其他的洗潔劑和漂白劑。


- 揮發油、去污粉、稀釋劑、刷子等，會使表面受損。
- 鹽酸類的漂白劑，會使鍋子腐蝕。



每次使用後，請一定要加以保養

內鍋
飯杓
內蓋
積水杯
蒸氣閥

- 用海棉洗淨，並拭去水份



蒸氣閥不要
亂壓

亂壓會黏
在一起

※使用時，請勿忘記裝入各項附件

飯蓋須保持乾淨

外鍋內側

- 請用擰乾的軟質布擦拭。



外側出現污垢時

本體
外鍋

- 請用柔軟的抹布，擰乾後擦拭。
- 請勿整個放入水中清洗。



底部溫度控制器

- 附著雜質時，請以砂紙(400號左右)輕輕擦拭，再以細布擦乾淨。



底部溫度控制器

有難聞的怪味附在鍋上時

- ①在內鍋加入 $\frac{1}{2}$ 的水，確實蓋好上蓋。
- ②將**煮飯**鍵押兩下，大約煮10分鐘後，按下**取消·保溫**鍵。
- ③將內鍋、內蓋取出，仔細地清洗，用乾燥清潔的抹布，把水全部擦乾。

有關樹脂加工製成的內鍋

因為內鍋是採用不沾鍋的樹脂加工而成的，所以請注意下列幾點事項：

- 請勿使用金屬性的飯杓、湯匙或者陶器等硬物。
- 不可用內鍋淘洗白米。
- 不可使用醋。
- 使用完調味料後，請立刻沖洗。



- 經過長期的使用，可能會有顏色不一的斑紋出現，這是由於水分和蒸氣的緣故，在使用及衛生方面，不會有問題，請您安心的使用。

糯米

想吃時非常方便的

紅豆糯米飯

4人分


※煮什錦飯時，請勿超過以下米量的限制

(NJ-L18ST 6 杯, NJ-L10ST 3 杯)

※糯米洗過後，請浸泡二小時。

計量杯的刻度

計量杯上有糯米、白米的刻度顯示，先加入糯米，至全部的刻度，再加入的白米至兩杯。



材料

糯米.....2 杯 (450C.C.) 剛好量杯
白米.....1 杯 (90C.C.) 約 3 杯
紅豆.....45克 (50C.C.)
黑芝麻、鹽.....少許

作法



什錦飯

有媽媽味道的

雞肉什錦飯

4人分

材料

雞肉.....3 杯 (540C.C.)
雞胸肉.....50 公克
紅蘿蔔.....1/2 根 (50 公克)
油豆腐.....一塊
筍(罐頭).....30 公克
乾燥香菇.....2 枚

調味料

泡乾香菇的水.....600C.C.
淡色醬油.....2 大匙 (30C.C.)
甜酒.....1 大匙 (15C.C.)
鹽.....1 小匙 (5C.C.)
酒.....1 大匙 (15C.C.)
海帶味魚湯.....適量

作法



※煮什錦飯時，因有加進菜料，故請勿超過白米飯最高量的60%。

高明的保溫

下列的保溫方法千萬要小心

這些是變黃、變味、變乾的主要原因。

- 保溫12小時以上。
- 冷凍過的飯的保溫。
- 淘米不乾淨的飯的保溫。
- 保溫白米飯以外的食物。
- 將飯杓放入鍋內一起保溫。

保溫少量的飯時

- 將少量的飯長時間的保溫，由於原有的水氣很多，可能會把一部分的飯漲大。
- 因此請將飯集中放在內鍋的中央。



要求售後服務之前

「是不是故障了？」當您有此疑問時，請按下列幾點方式確定。如果檢查後，確實有異常現象的話，請逕洽各地歌林服務站。

- 緊急處理方法：萬一發生異常狀態時（如起火、冒煙），請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。

（如是在保證期間，請出示保證書）

發生問題的情況		須查明的事項及原因	米量和水量弄錯時	未充份淘洗白米	煮飯中途發生停電	內鍋或底部電熱管有異物阻塞時	米飯尚未煮好前即打開鍋蓋	米飯未充份攪拌	保溫時間超過12小時	保溫時間超過12小時	飯杓放在鍋內保溫剩餘的冷飯保溫時	飯粒沾黏在內蓋或內鍋的邊緣	飯粒沾黏在內蓋或內鍋的邊緣	內蓋內鍋、外蓋內側未充分清洗乾淨	外蓋未確實蓋緊	末裝上內蓋	拔掉插頭或碰到取消按鍵時	錯按「烹調種類」按鍵時
無法煮飯					○												○	○
米飯	太硬		○			○	○								○			○
	半生不熟		○			○	○										○	○
	太軟		○			○	○											○
煮飯的時間太長			○		○	○									○			○
未按照預約時間把飯煮好					○										○			○
攪拌時鬆散			○	○											○			○
鍋巴呈褐黃色			○	○		○								○				○
無法保溫																	○	○
米飯保溫中	出現異味			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	變色			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	變硬			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○		

規格

機 型	煮飯容量（最小～最大）					消費電力		重量 (kg)	外形尺寸 寬×深×高 (mm)
	白米、胚芽米	什錦飯	糯 米	稀 飯		煮 飯	保溫 (平均)		
				全稀飯	5分稀飯				
NJ-L18ST	0.36～1.8ℓ	0.36～1.08ℓ	0.36～1.08ℓ	0.09～0.54ℓ	0.09～0.27ℓ	650W	44W	2.7	289X272X286
NJ-L10ST	0.18～1.0 ℓ	0.18～0.54 ℓ	0.36～0.72 ℓ	0.09～0.36 ℓ	0.09～0.18 ℓ	510W	36W	2.3	266×248×255

電 源：AC 110V（60HZ）

主要特性：預熱、煮飯、二度炊自動方式。

- 三段定時器（6、8、10小時）。
- 四季均衡保溫。

●附有安全裝置（底部感溫器+溫度保險絲）

- 鐵氟龍加工的内鍋。
- 自動電線捲盤（電線長1.0公尺）。
- 預熱選擇式。